

Les pannes courantes d'une tondeuse à gazon



Le moteur ne prend pas de vitesse:

Voir moteur.
Bourrage entre la lame et le carter
Le câble ou la manette de gaz ne

fonctionne pas.

La lame n'est pas d'origine, manque de poids



La machine vibre:



La lame est mal fixée.
La lame est mal équilibrée ou cassée.
Les silentbloc de fixation moteur endommagés.

L'outil ne tourne pas



Bourrage entre la lame et le carter.
L'embrayage est défectueux.
L'axe de transmission est cassé.
L'embrayage de lame est actif.

L'entraînement ne fonctionne pas.



La courroie est défectueuse.
Le ressort de tension de courroie est cassé.
Le câble de commande d'entraînement est cassé ou défectueux
Mauvaise fixation de boîtier d'entraînement.

