



REGULATEUR

- Déposer le couvercle du boîtier de régulateur et se référer au croquis ci-dessus.
- Mettre le levier des gaz (A) sur position "MAXI", le bloquer avec l'écrou Nylstop (B).
- Débloquer la vis (1) du levier-régulateur.
- Desserrer la vis (2), retirer le levier-bascule (3) et le mettre dans la position du croquis.
- Resserrer la vis (2).
- Visser à fond la vis (4).
- Tirer suivant (5) en repoussant le levier-régulateur (6) suivant (7) et rattraper simultanément le jeu dans la tringlerie du carburateur en agissant suivant (8).
- Rebloquer la vis (1).
- Remettre le levier-bascule (3) dans sa position d'origine et dévisser à fond (4) et le bloquer avec son contre-écrou.
- Débloquer (A) en jouant sur l'écrou Nylstop.