



Plusieurs possibilités de mise à la masse de la bobine du relais

Relais à une borne de commande :

1 - Mise à la masse par le support du relais. (Relais à une borne de commande)

Relais à deux bornes de commande :

2 - Mise à la masse direct

3 - Mise à la masse via les sécurités lames frein ...

- Circuit de puissance
- Circuit de commande
- Circuit de sécurité du démarreur (lames, frein, etc.)
- Circuit de sécurité de l'allumage (siège, bac, etc)