


La gâchette d'accélérateur et le blocage de gâchette d'accélérateur peuvent s'échapper.



- Extraire l'étrier (1).