



LP 360FR 62093

クボタ手動トラクター


純正部品表

**PARTS LIST for
KUBOTA HAND TRACTOR
MODEL LP360FR**




久保田重工

ミッションケース、チェンケース、車軸関係
 Mission Case Chain Case Axle Group




內部機構關係


Mission Case Mechanism Group




ハンドル関係
Main Handle Group




主副變速關係
Main Shift, Auxy Shift Group



操向クラッチ関係
Steering Clutch Group




ボンネット、燃料タンク関係 Bonnet, Fuel Tank Group




車輪力一關係


Wheel Cover Group



テンションプーリー、ウエイト、スタック、エレベーター
Tension Pulley, Stand Group




シリンダ関係 Cylinder Group




シリンダヘッド、エアークリーナおよび消音器関係

Cylinder Head, Air Cleaner and Muffler Group




クランク軸、ピストンおよびガバナー関係 Crank Shaft, Piston and Governor Group




マグネットおよびファンカバー関係

Magneto and Fan Cover Group




燃料コックおよび速度調整板関係

Fuel Cock and Speed Adjusting Plate Group



汽化器關係 Carburettor Group



リコイル スターター関係
 Recoil Starter Group

