


## TONDEUSE AUTOPORTEE

### PASSAGE COURROIE DES LAMES POUR EJECTION LATERALE (A DROITE)




**ATTENTION :**

**SUR CETTE VERSION, LES 2 LAMES SONT IDENTIQUES, ELLES ONT LE MEME SENS DE ROTATION.**

**TONDEUSE AUTOPORTEE**

**PASSAGE COURROIE DES LAMES POUR EJECTION CENTRALE ARRIERE**

**1<sup>ère</sup> VERSION**




**ATTENTION :**

**CETTE VERSION NECESSITE 2 TYPES DE LAMES, 1 LAME ROTATION HORAIRE ET 1 LAME ROTATION ANTI-HORAIRE.**

## TONDEUSE AUTOPORTEE

### PASSAGE COURROIE DES LAMES POUR EJECTION CENTRALE ARRIERE

2<sup>ème</sup> VERSION



**ATTENTION :**

**CETTE VERSION NECESSITE 2 TYPES DE LAMES, 1 LAME ROTATION HORAIRE ET 1 LAME ROTATION ANTI-HORAIRE.**