

Modèle T255R

Réglage de T255R (position inverse de l'embrayage sur les motoculteurs numéro de série 7016631-7018140)

1. Retirer le capot de la courroie.
2. Vérifier que la distance entre le centre des poulies est de 314 mm maximum.
3. Vérifier la distance entre l'arrière de la courroie inverse et le guide inférieur. Cette distance ne doit pas être supérieure à 0 mm maximum, avec contact et légère pression à l'arrière de la courroie.
4. Vérifier les autres réglages du guide de courroie comme montré dans la figure ci-dessous.
5. Remettre le capot.
6. Faire le plein d'huile et d'essence et actionner le motoculteur.
7. Faire un test de 10 minutes en changeant les vitesses avant/arrière.

- 1 - Poulie avant
- 2 - Poulie arrière
- 3 - Poulie de réception avant
- 4 - Tendeur de courroie arrière
- 5 - Tendeur de courroie avant
- 6 - Poulie de réception arrière

