

## INFORMATIONS SUR LES CONTACTEURS À CLÉ



Repère	Signification bornes
A	Alternateur
B	Batterie
BAT	Batterie
G	Masse
GRD	Masse
I	Allumage
L	Éclairage
LITE	Éclairage
M	Magnéto
MAG	Magnéto
R	Régulateur
S	Relais démarreur
S1	Interrupteur 1
S2	Interrupteur 2
SOL	Relais démarreur

