



MKHE 97

SCHEMA ELECTRIQUE – SCHALTPLAN – ELECTRICAL DIAGRAM  
 Pour / Für / For N°≤87965 et / und / and 88155≤N°≤89229



**MKHE 97****SCHEMA ELECTRIQUE – SCHALTPLAN – ELECTRICAL DIAGRAM****Pour / Für / For N°≤87965 et / und / and 88155≤N°≤89229****Désignations – Bezeichnung – Description**

<i>C1</i>	Contacteur transmission avance 1	Vor/rückwertsschalter 1	Transmission switch 1
<i>C2</i>	Contacteur transmission avance 2	Vor/rückwertsschalter 2	Transmission switch 2
<i>C3</i>	Contacteur siege	Sitzschalter	Seat switch
<i>C4</i>	Contacteur panier	Korbschalter	Grassbox switch
<i>C5</i>	Contacteur frein de parking	Bremseschalter	Brake switch
<i>C6</i>	Témoin de remplissage	Korbfüllungsschalter	Grassbox filling switch
<i>I</i>	Interrupteur embrayage de lame	Magnetkupplungsschalter	Blade clutch switch
100	Moteur	Motor	Engine
101	Alternateur	Lichtmaschine	Alternator
102	Régulateur	Regler	Regulator
103	Démarrreur	Anlasser	Starter
104	Masse moteur	Motormasse	Engine ground
106	Batterie	Batterie	Battery
107	Embrayage électromagnétique	Elektromagnetkupplung	Blade clutch
108	Avertisseur sonore	Hupe	Buzzer
109	Contacteur à clé	Zündschloss	Ignition switch
110	Fusible	Sicherung	Fuse
111	Fusible	Sicherung	Fuse
KA1	Bobine relais 1	Spule Relais 1	Coil relay 1
Ka1	Contact NO relais 1	Kontakt Relais 1	Contact relay 1
KA2	Bobine relais 2	Spule Relais 2	Coil relay 2
Ka2	Contact NO relais 2	Kontakt Relais 2	Contact relay 2

Nota : Les points noirs marquent le passage du faisceau par le connecteur situé sur la tondeuse devant la batterie.

Bemerkung : Die Schwarz Punkte markieren den durchgang vom Kabelbaum durch den Stecker vor der Batterie.

Annotation : The black points show the crossing of the electrical wiring through the connector located in front of the battery on the mower.